



Luxury PRO
LVDS

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. AVISOS DE SEGURANÇA	3
2. FUNÇÃO CARPLAY ANDROID AUTO	4
3. FUNÇÃO EQUALIZADOR	4
4. AJUSTES BLUETOOTH	4
5. ÍCONE PARA O PAINEL DO CARRO	5
6. ÍCONE DE ATALHO PARA ITENS DO VEÍCULO	5
7. FUNÇÃO MUDANÇA DE TEMA	6
8. FUNÇÕES DO CARRO ATRAVÉS DO CAN BUS	6
9. FUNÇÕES DE FOTOS, MÚSICAS E VÍDEOS	6
10. MENU DE CONFIGURAÇÕES	7
11. CONFIGURAÇÕES	11
12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	13



AVISOS DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso do dispositivo, e evitar danos ao mesmo, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções

1. Fazer a leitura do manual.
2. Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
3. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
4. A limpeza do dispositivo deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
5. O processo de instalação do dispositivo deve ser realizado por um profissional especializado.
6. A assistência técnica e manutenção do dispositivo devera ser realizada por um profissional qualificado.
7. Não obstrua a ventilação do dispositivo. A má ventilação pode causar danos ao dispositivo.
8. Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
9. A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
10. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
11. É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição do dispositivo a algum corpo estranho ou substâncias liquidas
 - Ocorrerm danos ao dispositivo por uso indevido


AJUSTES BLUETOOTH

Ao clicar no ícone de telefone localizado na barra lateral, você acessa as configurações de Bluetooth.





Nesta tela, é necessário emparelhar um dispositivo para acessar o menu e as funções do Bluetooth.

FUNÇÃO CARPLAY ANDROID AUTO



Tanto no menu principal quanto no menu secundário, ao clicar no ícone 'Phone Link', é possível acessar as funções do CarPlay e Android Auto.



Ao clicar nesta opção, é possível alterar a conexão para um novo dispositivo, seja iPhone, Android Auto ou Huawei.





Ao clicar nesta opção, é possível acessar configurações adicionais para personalizar a conexão de acordo com suas preferências.


FUNÇÃO EQUALIZADOR



Tanto no menu principal quanto no menu secundário, é possível acessar o equalizador clicando em 'Efeitos Sonoros'.




Ao selecionar uma das opções disponíveis, é possível aplicar configurações padrão, com diversas predefinições à sua escolha.






Ao clicar nesta opção, é possível definir a posição de saída de áudio no interior do veículo.

Ao clicar nesta opção, é possível configurar o tamanho do alto-falante TruBass, escolhendo entre as opções Off, Bypass ou uma configuração personalizada em diferentes frequências (Hz).




ÍCONE DE ATALHO PARA ITENS DO VEÍCULO






No menu principal ou secundário, ao clicar no ícone Informações do Carro, você pode acessar diversas configurações do veículo, que são controladas pelo sistema CAN Bus. Essas opções permitem personalizar as funcionalidades do carro de acordo com suas preferências.

ÍCONE PARA O PAINEL DO CARRO




Ao clicar no ícone Painel, você poderá visualizar informações essenciais do veículo, como o velocímetro, o status do freio de mão e o aviso do cinto de segurança, entre outros dados importantes.

FUNÇÃO MUDANÇA DE TEMA



Ao clicar no ícone 'Wallpaper' no menu secundário, você terá acesso a diversas opções de papel de parede para personalizar o visual da sua multimídia. Basta selecionar uma imagem e a mudança será aplicada automaticamente.



FUNÇÕES DO CARRO ATRAVÉS DO CAN BUS



Clicando neste ícone, podemos acessar diversas funções do carro, que são controladas e liberadas pelo sistema CAN Bus. O CAN Bus é uma rede de comunicação interna do veículo que permite a troca de informações entre diferentes módulos eletrônicos, possibilitando o con-

trole de funções como controle de estabilidade, sistemas de segurança, e ajustes no desempenho do carro. Ao interagir com o ícone, o usuário pode ativar ou visualizar esses recursos de forma simples e prática.



FUNÇÕES DE FOTOS, MÚSICAS E VÍDEOS



No menu secundário, ao clicar no ícone de foto ou vídeo, você pode acessar suas fotos, vídeos e músicas. Basta selecionar a pasta desejada, seja na multimídia interna do veículo ou em um dispositivo USB conectado.



MENU DE CONFIGURAÇÕES

Clicando no ícone configuração do sistema no menu principal ou secundário podemos ter acesso a várias configurações da multimídia.



WIFI

Clicando em wifi podemos ter acesso as conexões de wifi na multimídia. Ativando o wifi a multimídia irá de forma automática buscar as redes de internet disponível basta selecionar sua rede de preferência e fazer a conexão.



REDE MOVEL

Clicando nesta opção podemos ter as configurações de rede móvel

Modo avião: Nesta opção podemos ativar ou desativar o modo avião.

Rede móvel: Nesta opção podemos ativar ou desativar a rede móvel.

Wifi Hotspot: Nestas opções temos algumas configurações na hora de rotear sua internet para outro dispositivo.



Nome do ponto de acesso e senha do ponto de acesso: Nestas opções podemos alterar ou modificar o nome do teu dispositivo e senha para assim se achar melhor na hora de procurar seu dispositivo em outro aparelho.

Ativar ponto de acesso: Nesta opção podemos ativar ou desativar o hotspot.

BLUETOOTH


Nesta opção podemos configurar o bluetooth.

Ativar bluetooth: Nesta opção podemos ativar ou desativar o bluetooth.

Nome do dispositivo: Nesta opção podemos ver ou alterar o nome do bluetooth.

Resposta automática: Nesta opção podemos deixar um tempo determinado ou deixar em nunca resposta.





Dispositivos Emparelhados: Nesta opção vemos dispositivos emparelhados.

Pesquise novos dispositivos: Nesta opção vemos os dispositivos disponíveis para emparelhar.

GERAL

Língua: Nesta opção podemos alterar a linguagem da multimídia.

Configurações do aplicativo de navegação: Nesta opção podemos definir o app de navegação.

Configurações do aplicativo youtube: Nesta opção basta deixar o youtube selecionado.

Configuração do aplicativo de voz: Nesta opção podemos selecionar o app de voz desejada, basta clicar e selecionar.

Boot app settings: Nesta opção podemos definir o app que queremos que inicie ao ligar a multimídia.

Ativar botão flutuante de voz: Nesta opção podemos ativar ou desativar o botão flutuante de voz.




Botão flutuante de acessibilidade: Nesta opção podemos ativar ou desativar o botão flutuante de acessibilidade.

Proibido vídeo de condução: Nesta opção podemos ativar ou desativar o bloqueio de vídeo na hora de condução.

Deteção de farol: Nesta opção podemos ativar ou desativar a detecção de farol.

Definir data e hora automaticamente: Nesta opção ativamos ou desativamos atualização de hora e data de forma automática fornecido pela rede de internet. Deixando desativado na parte inferior podemos configurar manualmente.

Aprendizagem chave: Nesta opção podemos configurar as teclas touch e outras também como comando de volante.



Plug-in device: Nesta opção podemos ativar ou desativar o sdp amplifier da multimídia.

Multi-touch gesture operation: Nesta opção podemos ver apenas algumas funções do touch de acesso rápido.




ÁUDIO

Bip: Ative ou desative o som do bip da multimídia.

Regulação de Volume: Ajuste o volume individualmente para obter o som desejado.

Saída de Áudio Apenas pelo Alto-falante Dianteiro (Navi Audio Output Only from FL Speaker): Ative ou desative essa função para que o áudio saia somente pelo alto-falante dianteiro.




EXIBIÇÃO

Brilho: Ajuste o brilho da tela da multimídia.

Modo Ré (reverso): Configure a câmera traseira para ativação automática ao engatar a marcha ré.

Linha de Referência da Ré (reversa): Ative ou desative a linha guia da câmera de ré.

Espelho de Inversão: Inverta a imagem da câmera traseira caso ela apareça invertida.



Formato da Câmera de Ré: Altere a resolução da câmera traseira.

Tempo de Exibição da Câmera Frontal Após Ré (Lapso de Tempo de Reversão do Vídeo): Configure quanto tempo a câmera frontal ficará ligada após sair da marcha ré.

Formato da Câmera Frontal: Selecione a resolução da câmera frontal.



Formato de Vídeo AVM: Escolha o formato de vídeo do sistema AVM (Around View Monitor).

Taxa de Quadros das Câmeras Traseira e AVM: Configure a resolução e a taxa de quadros dessas câmeras.



Formato de Entrada LVDS: Ative ou desative a função de vídeo LVDS do aparelho original.



VERSÃO

Especificações da Multimídia

Visualize informações técnicas e especificações do aparelho.



Calibração do Touch: Calibre a tela sensível ao toque para melhor precisão.

Carregar Configurações Padrão: Restaure as configurações originais de fábrica.

Configurações do Android: Atalho para acessar as configurações do sistema Android (tela, apps, notificações, armazenamento, contas Google).

Configurações de Fábrica: Com a senha 1912, acesse o menu de fábrica com configurações avançadas da multimídia.



Reverso da Trajetória: Ative ou desative a função de re-verso.


Volume do protocolo mais menos reverso: Nesta opção podemos ativar ou desativar o volume do reverso.

Ativação do status da porta: Nesta opção podemos ativar ou desativar o status da porta.

Temperature display Exchange: Nesta opção pode ativar ou desativar a temperature display xchange.

Leme direito: Ativa ou desativa o lado do motorista.

Rear door shows left and right swap: Nesta opção ativamos ou desativamos a troca entre a porta esquerda e a direita.



Ar-condicionado: Nesta opção ativamos ou desativamos o ar-condicionado.


O botão de flutuante do ar-condicionado permite: Nesta opção podemos ativar ou desativar o ícone flutuante do ar-condicionado.

Botão flutuante panorâmico do carro original: Nesta opção podemos ativar ou desativar o ícone flutuante panorâmico, (apenas para carros com função original de fábrica).

A exibição de temperatura externa permite: Nesta opção podemos ativar ou desativar a exibição de temperatura externa.

Ativar radar: Nesta opção ativamos ou desativamos o radar.

Pista de popa: Nesta opção ativa ou desativa a câmera.




Vista direita enalbe: Nesta opção podemos ativar ou desativar a vista direita.

Front radar auto display: Nesta opção podemos ativar ou desativar o sensor de estacionamento frontal.

Copia de dados de navegação: Nesta opção podemos copiar os dados de navegação.

Radio antenna power: Nesta opção podemos ativar ou desativar a antena da rádio.

Amplifier control enable: Nesta opção podemos ativar ou desativar o control do amplificador.



Digital amplifier output mode: Nesta opção podemos mudar a forma de saída de áudio do amplificador.


Volumen do bipe: Nesta opção pode regular o volume do bipe.

Formato de vídeo AVM: Nesta opção podemos definir a resolução do formato de vídeo.

Taxa de quadros de videos da câmera traseira e da câmera avm: Nesta opção podemos configurar a resolução das câmeras traseira e AVM.


LVDS input format: Ícone para desativar ou ativar a função de vídeo lvds do aparelho original.

Default media volume: esta opção podemos regular o volume padrão da mídia.





Ao acessar essa configuração, o item Fábrica, que aparece na parte inferior da lista no lado esquerdo, é ativado automaticamente.



Modo de Fábrica: Deslize para desativar o menu de fábrica.

Exportar Perfil: Exporte o perfil de configurações para outro dispositivo.

Modelo de Carro: configure o CANBUS (normalmente já vem configurado e não precisa ser alterado).

Depuração do Barramento CAN: Ative ou desative a depuração para solução de problemas no barramento CAN.

Inversão dos Botões do Volante (Protocolo para Cima e para Baixo): Ative ou desative a inversão dos comandos do volante.

Use default media volume when power on: Nesta opção podemos ativar ou desativar o início da multimídia com o volume padrão.

Rear câmera power: Nesta opção liga ou desliga a câmera traseira.


ACC off sleep Count: Nesta opção podemos regular o tempo de desligado.

Sinal de direção e reversão: Nesta opção podemos mudar o sinal de direção de reversão.

Remote monitoring: Nesta opção podemos ativar ou desativar o monitoramento automático.

Visual área adjustment: Nesta opção podemos regular ou ajustar a vista frontal.

High Frequency noise cancellation: Nesta opção podemos ativar ou desativar o cancelamento de ruído em alta frequência.




Upload system log: Nesta opção podemos verificar se tiver ou não atualização do sistema. (não aconselhamos fazer.)

Upload canbus log: Nesta opção podemos verificar se tiver ou não atualização do canbus. (não aconselhamos fazer.)


Upload system & canbus log: Nesta opção podemos verificar se tiver ou não atualização do sistema e canbus. (não aconselhamos fazer.)



CONFIGURAÇÕES



Para acessar essa opção, basta ir ao menu principal e clicar no ícone de configurações.





Rede e Internet: Nesta opção, você pode configurar a rede Wi-Fi, a rede móvel e o ponto de acesso.

Dispositivos conectados: Nesta opção, você pode visualizar os dispositivos conectados via Bluetooth.

Apps e Notificações: Nesta opção, você pode gerenciar os aplicativos definidos para uso como padrão.

Tela: Nesta opção, você pode configurar o plano de fundo, suspensão e tamanho da fonte.

Armazenamento: Nesta opção, é possível verificar o estado atual do armazenamento da central multimídia, permitindo que você monitore o espaço disponível e a utilização dos arquivos.



Conta: Aqui você visualiza sua conta cadastrada e gerencia as informações e configurações ligadas a ela.

Google: Aqui, você tem acesso à sua conta do Google cadastrada na multimídia, permitindo a sincronização de serviços e informações diretamente com seu dispositivo.

Sistema: Nesta opção, é possível ajustar a data, a hora e a região da central multimídia, garantindo que o sistema permaneça atualizado e funcione corretamente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

SOLUÇÃO

1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído.	Revise a instalação, verifique possíveis interferências, avalie a qualidade da fiação utilizada e assegure a configuração e o funcionamento adequado do amplificador (caso este esteja incluído no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Se for compatível, é necessário avaliar se o defeito não está no módulo e garantir que a(s) antena(s) de recepção de sinal esteja(m) devidamente conectada(s)."
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e a central multimídia. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.



www.adakmultimedia.com.br